

METAALBANDZAAGMACHINES (2)

ROLLENBANEN (LINKS - ZONDER AANSLAG)

INDUSTRIAL

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excl. BTW
• 50165	links	1000x280	neen	335 €
• 50095	links	2000x280	neen	599 €

ROLLENBANEN (RECHTS - MET AANSLAG)

INDUSTRIAL

- Universele robuuste rollenbanen in hoogte regelbaar (620 mm - 1000 mm)
- Afmetingen: 1000mmx280mm (800 kg draagkracht)
- Afmetingen: 2000mmx280mm (1200 kg draagkracht)
- Voor types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



Bestelnr.	Plaatsing	Afmetingen	Aanslag	Prijs excl. BTW
• 50160	rechts	1000x280	ja	499 €
• 50096	rechts	2000x280	ja	719 €

BS 402 (3-400V)

INDUSTRIAL



Traploze daalsnelheid v/d zaagarm

Verstelbare zaagarm (links/rechts)

Incl. koelpomp

Bestelnr. (3-400V): 50027 (2-speed)

- Zaagvermogen
 - 90° ● : 355 mm
 - 90° ■ : 280 mm
 - 90° ■ : 280x530 mm
 - 45° ● : 355 (-45°:300 mm)
 - 45° ■ : 280 (-45°:270 mm)
 - 45° ■ : 280x360 (-45°:270 mm)
 - 60° ● : 240 mm
 - 60° ■ : 170 mm
 - 60° ■ : 170x240 mm
- Motorvermogen PK: 2 1/2
- Snelheid zaagblad m/min.: 35-70
- Maten zaagblad mm: 34x1,1x3770
- Maten mm: 2100x900x1500
- Gewicht kg: 765

7599€
prijs excl. btw



TIPS VOOR EEN CORRECTE EN RECHTE ZAAGSNEDE

- I Check de slijtagegraad van het zaaglint, indien meerdere tanden ingesleten zijn vervang het zaaglint.
- I Zet de daalsnelheid en de snijsnelheid op minimaal bij het inlopen van het zaaglint en verhoog geleidelijk beide parameters
- I Plaats de zaagbandgeleidingen zo dicht mogelijk tegen het werkstuk, voor een exacte zaagsnede
- I Daalsnelheid van de zaagarm traag genoeg instellen zodat het zaaglint de tijd heeft de spanen af te voeren
- I Indien mogelijk snijsnelheid aanpassen in functie van het te zagen materiaal (hoe harder het materiaal, hoe trager de snijsnelheid)
- I Gebruik indien mogelijk koel- en snijolie
- I Span het werkstuk stevig in alvorens de zaagwerkzaamheden op te starten. Indien men in bundel verzaagt, zorg er dan voor dat de stukken niet kunnen verschuiven tegenover elkaar.

I Juiste opspanposities:

